



706

La mascherina monouso 706 appartiene alla classe di protezione FFP3 e protegge da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 50 volte il valore di soglia massimo previsto dalla normativa. La valvola di espirazione di nuova concezione di cui è dotata permette una maggior capacità di espirazione d'aria e diminuisce sensibilmente la formazione di umidità all'interno della mascherina. È leggera e comoda da indossare e la sua ergonomia le consente di adattarsi perfettamente al viso. Dispone di un confortevole ponte nasale invisibile termosaldato e di elastico nucale anallergico, latex free, adatto anche alle pelli più sensibili.

706

Cod. 151119

Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto

Specifiche:

- Protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e ad alta tossicità, in concentrazione fino a 50 x limite di esposizione
- Valvola di espirazione
- Morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso
- Confezionata singolarmente in buste trasparenti
- Peso: 16 g. circa
- Colore: giallo

Imballaggio:

Unità minima 20 pezzi

Cartone da 240 pezzi

Campi d'impiego:

- Industria chimica-farmaceutica, metallurgica, siderurgica, mineraria, meccanica, metalmeccanica, tessile, del legno
- Artigianato, edilizia, agricoltura
- Settore medico-ospedaliero, laboratori

Info Tecniche

Articolo	706
Codice	151119
Colore	giallo
Categoria	Protezione delle vie respiratorie
Certificazioni	CE 2797 EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR

Marcatura CE

Dispositivo di Protezione Individuale - III categoria, CE ai sensi del **Regolamento (UE) 2016/425**

Certificazioni e test

EN 149:2001 + A1:2009 I facciali filtranti monouso che proteggono da aerosol solidi e liquidi sono classificati secondo tre categorie: FFP1, FFP2 e FFP3.

Prima di leggere le seguenti informazioni, verificare la categoria di appartenenza del facciale, indicata sulla confezione e sul respiratore stesso.

Istruzioni d'uso

FFP1: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 4 x TLV, o 4 x WEL (APF=4).

FFP2: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 12 x TLV, o 10 x WEL (APF=10).

FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica, a bassa tossicità e acf alta tossicità (ad es. olio di paraffina) in concentrazioni fino a 50 x TLV, o 30 x WEL (APF=30).

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il respiratore e tutti i suoi componenti non presentino fori, strappi o altri danni.

In caso di danni, **NON UTILIZZARE**. Prendere un nuovo respiratore.

Conservazione

Conservare i facciali non ancora utilizzati nella loro confezione integra in ambiente asciutto, non contaminato e lontano dalla luce diretta del sole.

Note

I facciali filtranti essendo monouso, devono essere eliminati al termine del loro utilizzo.

Non richiedono pertanto alcun tipo di manutenzione.



www.nerispa.com